





Hauptsicherung

Sicherung Küche


Sind alle Sicherungen eingeschaltet überprüfen sie die Stellung aller Absperrventile unterhalb der Gas-Kesseltherme.

Wenden Sie sich im Zweifel lieber an den Hauswart (Familie Müller)!

**Achtung! Beim Hantieren am Gas  
kein offenes Feuer verwenden! (Feuerzeug,  
Kerze,etc...) Nicht Rauchen!**

*Hören Sie zischende Geräusche oder riecht es stark nach Gas drehen sie sofort den Gashauptabsperrhahnen zu und verständigen sie den Hauswart(Familie Müller)*

Es müssen die Hahnen für die Gas, Wasserversorgung und Heizung in korrekter Stellung wie im Bild stehen.



Gashauptabsperrhahnen

Gasabsperrhahnen

Heizungsabsperrventile für Vorlauf und Rücklauf

Kaltwasserabsperrhahnen

Kaltwasserentnahmeanschluss

Ist alles wie beschrieben eingestellt schalten Sie die Therme erneut am Hauptschalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und die Anzeige zeigt % im Wechsel mit der Vorlauf-temperatur des Heizwassers an.

*Wird wieder EA oder Störung angezeigt drücken Sie die Störungstaste und halten sie diese gedrückt bis die Anzeige - - zeigt. Das Gerät geht wieder in Betrieb.*

**Haben Sie keinen Erfolg verständigen Sie den Hauswart.**

Haben Sie Erfolg und die Vorlauftemperatur wird angezeigt können Sie jetzt die

### Heizung einschalten.



Heizungstemperaturregler Wassertemperaturregler


Die Heizungstemperatur wird durch einen zentralen **Raumtemperaturregler** welcher im Gang vor den Sanitäranlagen links oben neben dem Türrahmen zur Walserstube installiert ist gesteuert. Stellen sie auf Dauerheizen und die gewünschte Temperatur ein.

Jetzt müssen sie nur noch die jeweiligen Ventile an den Heizkörpern öffnen.

Heizen sie nur dort wo es notwendig ist. Drehen sie die Heizkörperventile in nicht benutzten Zimmern zu.



Die **Warmwassertemperatur Einstellung** wird am Wassertemperaturregler vorgenommen.



## Vor der Abreise

Um **die Therme auszuschalten** drehen Sie den Hauptschalter in Stellung (O) !

In den Monaten November bis April ist die Therme bei Frostgefahr in Frostschutzeinstellung zu bringen! (Lesen Sie hierzu Seite 5 und 6 dieser Anleitung) Bei Unklarheiten nehmen sie Rücksprache mit dem Hauswart!



## Die Therme und das Haus in Frostschutzstellung bringen

### Im Haus:

- Alle Fenster schließen!
- Alle Türen schließen. *Nur die beiden WC Türen und die Türe zur Dusche bleibt offen.*
- Den Heizkörper in der Küche, in beiden WC`s und den im Kaltwasserwaschraum (links) in Frostschutzstellung (\*) bringen.



### An der Therme wird folgende Einstellung vorgenommen:

- Hauptschalter in Stellung (I),
- Heizungstemperaturregler in Stellung (1),
- Wassertemperaturregler in Linksanschlagstellung (minimal)



**Den Raumtemperaturregler** im Gang links oben vor der Walserstube in Stellung (Aus)  
Siehe Abbildungen!

